



DOLAZAK

UPUTSTVO ZA IZBEGAVANJE NEZGODA

ODLAZAK



1. Vozač vraća vozilo unazad do utovarne rampe i odvaja prikolicu od vučnog vozila.



4. Vozač postavlja čunj ispred nosača tereta.



1. Zabranjeno je povezivanje sa vozilom pre nego što utovar/istovar budu završeni.



4. Vozač proverava da li su vrata na utovarnoj rampi spuštена i da li je zaštita od vremenskih uslova uklonjena.



2. Vozač aktivira parking kočnicu.



5. Vozač kontaktira sa odgovornim licem na talu kako bi ga obavestio da je vozilo parkirano i spremno za utovar/istovar.



2. Radnik na terminalu uklanja trake i zatvara vrata na utovarnoj rampi.



5. Vozač priprema vozilo za odlazak tako što:



Uklanja klinove.



Uklanja čunj. Klinovi i čunj se postavljaju na predviđenim mestima.



Povezivanje sa vozilom.



Deaktiviranje parking kočnice.

3. Vozač otvara vozilo.



6. Radnik na terminalu trakama vezuje vozilo za utovarnu rampu.



3. Odgovorno lice na terminalu obaveštava vozača da je vozilo spremno za odlazak.

