



ANKOMST

INSTRUKSER FOR Å UNNGÅ ULYKKER

AVGANG



1. Sjøføren rygger kjøretøyet til porten og kobler fra trekkvognen.



4. Sjøføren plasserer en kjege foran lastbæreren.



1. Forbudt å koble til kjøretøyet før lasting/lossing er fullført.



4. Sjøføren kontrollerer at porten er nede, og at værtettingen er av.



2. Sjøføren setter på parkeringsbremsen.



5. Sjøføren kontakter den ansvarlige på terminalen for å informere om at kjøretøyet er parkert og klart for lasting/lossing.



2. Terminalarbeidere fjerner spennbåndene og lukker porten.



5. Sjøføren klargjør kjøretøyet for avgang ved å:



Fjerne klossen.



Fjerne kjege. Klossen og kjege stilles på anviste plasser.



Koble til kjøretøyet.



Løse ut parkeringsbremsen.

3. Sjøføren klosser kjøretøyet.



6. Terminalarbeidere sikrer kjøretøyet mot kaien med spennbånd.



3. Den ansvarlige på terminalen gir signal til sjøføren om at kjøretøyet er klart for avgang.

